



Manual Técnico

Pedra Moledo Natural e Crema

Materiais Necessários:

- *Pedra moledo
- *Argamassa para assentamento de pedras
- *Água
- *Colher de pedreiro
- *Desempenadeira dentada
- *Nível de bolha
- *Martelo
- *Talhadeira
- *Esponja
- * Rolo de Textura

1 - Limpeza do local de aplicação

- Comece preparando a superfície onde as pedras serão assentadas. Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de qualquer sujeira ou detritos. Se houver rachaduras ou buracos na superfície, preencha-os com argamassa e deixe secar completamente.



2 – Preparo da Argamassa

- Prepare a argamassa de acordo com as instruções do fabricante. Certifique-se de usar a quantidade correta de água e misture a argamassa até obter uma consistência uniforme e cremosa.



3- Preparação da Superfície de Assentamento

- Com a argamassa preparada você poderá aplicá-la sobre a superfície onde serão assentadas as pedras de 2 (duas) formas

3.1 - Utilize uma desempenadeira dentada para espalhar a argamassa de forma homogênea, garantindo que haja uma camada uniforme em toda a área. Além disso, para alinhar adequadamente as pedras, é necessário realizar um processo chamado dupla colagem, onde uma desempenadeira é usada para alinhar a parede com a argamassa, e ao aplicar a argamassa nas pedras, passe a desempenadeira no sentido contrário ao da parede.



3. 2. Com um rolo de textura aplique a argamassa de forma que fique uniforme e crie ranhuras na argamassa para melhor aderência das pedras. Aguarde 24 horas para seguir com o processo de assentamento das pedras

Em caso de parede impermeabilizadas seguir o processo apresentado na etapa 3.2



4 – Assentando as Pedras Moledo

- Lave o verso da Pedra Moledo, aplique argamassa na face de assentamento plana da pedra e pressione firmemente para garantir que ela esteja bem fixada.
- Coloque as próximas pedras moledo no topo da primeira pedra, garantindo que haja uma camada uniforme de argamassa entre cada pedra. Verifique novamente a nivelamento das pedras e ajuste conforme necessário.

5 – Ajustes no Encaixe

- Se precisar cortar uma pedra para encaixar em um determinado espaço, use um martelo e uma talhadeira para cortar a pedra no tamanho desejado. Certifique-se de usar óculos de proteção e luvas de trabalho durante o processo de corte.
- Continue adicionando as pedras até que toda a área seja coberta. Use uma desempenadeira para limpar qualquer excesso de argamassa entre as pedras.
- Deixe a argamassa secar completamente antes de continuar. O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas e com o tipo de argamassa usada.

6 – Finalização

- Depois que a argamassa estiver completamente seca, use uma esponja úmida para limpar qualquer excesso de argamassa ou resíduos das pedras.

